

- upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony
- sprawdź połączenie kabla słuchawek
- 2. *Trzaski lub zanikanie dźwięku*
- sprawdź połączenie kabla słuchawek do portu jack
- 3. *Niski dźwięk*
- trzymaj słuchawki w prawidłowej pozycji
- upewnij się, że w środku nie ma żadnych ciał obcych
- sprawdź czy w gnieździe jack nie ma zanieczyszczeń
- 4. *Głośność jest zbyt wysoka*
- zmniejsz głośność za pomocą komputera lub innego urządzenia

#### Opakowanie zawiera:

- 1 x wibracyjne słuchawki dla gracza Auroza 7.1 FPS
- 1 x instrukcja obsługi

#### Warunki przechowywania i transportu

- zabezpiecz słuchawki przed upadkiem lub uderzeniem
- chroń słuchawki przed nadmierną wilgotnością
- nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie

#### Konserwacja:

- nie narażaj słuchawek na uderzenia
- obchodź się ze słuchawkami w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację
- zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek

#### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)

# E-BLUE



## CZ – 7.1 vibrační herní sluchátka Auroza FPS - uživatelská příručka

### Vlastnosti:

1. Extra polstrované náušníky
2. Citlivý mikrofon
3. Audio rozhraní
4. Vypnutí mikrofonu
5. Ovládání hlasitosti
6. Zapnutí/vypnutí vibrací
7. Zapnutí/vypnutí podsvícení

### Specifikace:

Průměr reproduktoru: 40 mm  
 Citlivost: 117 dB  
 Impedance: 32 Ohm +/- 15%  
 Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz  
 Výkon: 300 mW  
 Rozměry: 220 x 201 x 81 mm  
 Váha: 332 g +/- 15 g  
 Připojení: USB

### Instalace

1. Připojte USB konektor sluchátek do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.
3. Otočte ovladač hlasitosti na požadovanou úroveň a sluchátka jsou připravena k používání.

### Řešení problémů:

1. *Velmi slabý, nebo žádný zvuk*
  - ujistěte se, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitost správně nastavená
  - zkontrolujte připojení kabelu sluchátek
2. *Praskání nebo občasná ztráta zvuku*
  - zkontrolujte připojení kabelu sluchátek u zdroje
3. *Nízký dunivý zvuk*
  - mějte sluchátka nasazena ve správné poloze
  - ujistěte se, že uvnitř nejsou žádné cizí předměty
  - ujistěte se také, že vstupy nejsou blokovány
4. *Hlasitost je příliš vysoká*
  - snižte hlasitost pomocí nastavení v PC nebo jiném přenosném zařízení

#### Balení obsahuje:

1 x 7.1 vibrační herní sluchátka Auroza FPS

1 x uživatelská příručka

#### Přepravní podmínky:

- je zakázáno se sluchátky házet, nebo je použít z výšky na zem

- pokud se sluchátka nacházejí v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použít ochranných obalů proti vlhkosti

- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

#### Údržba:

- nevystavujte sluchátka silným nárazům

- zacházejte se sluchátky opatrně

- nepokládejte na sluchátka žádné předměty, tlakem může dojít k jejich deformaci

- znečištění membrány může způsobit zhoršení kvality zvuku

- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu sluchátek

#### Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

#### RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

## SK – 7.1 vibračné herné slúchadlá Auroza FPS - užívateľská príručka

#### Vlastnosti:

1. Extra polstrované náušníky
2. Citlivý mikrofón
3. Audio rozhranie
4. Vypnutie mikrofónu
5. Ovládanie hlasitosti
6. Zapnutie/vypnutie vibrácií
7. Zapnutie/vypnutie podsvietenia

#### Špecifikácia

Priemer reproduktoru: 40 mm

Citlivosť: 117 dB

Impedancia: 32 Ohm +/- 15%

Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz

Výkon: 300 mW

Rozmery: 220 x 201 x 81 mm

Váha: 332 g +/- 15 g

Pripojenie: USB

#### Inštalácia

1. Pripojte USB konektor slúchadiel do USB portu počítača.

2. Inštalácia je dokončená.

3. Otočte ovládač hlasitosti na požadovanú úroveň a slúchadlá sú pripravená k používaniu.

#### Riešenie problémov

1. *Veľmi slabý alebo žiadny zvuk*

- uistite sa, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitosť správne nastavená

- skontrolujte pripojenie kábla slúchadiel

2. *Praskanie alebo občasná strata zvuku*

- skontrolujte pripojenie kábla slúchadiel v zdroji zvukového výstupu.

3. *Nízky dunivý zvuk*

- majte slúchadlá nasadené v správnej polohe

- uistite sa, že vo vnútri nie sú žiadne cudzie predmety.

- istite sa tiež, že vstupy nie sú blokované.

4. *Hlasitosť je príliš vysoká*

- znížte hlasitosť pomocou nastavenia v PC alebo inom prenosnom zariadení.

#### Balenie obsahuje:

1 x 7.1 vibračné sluchadlá Auroza FPS

1 x uživatelská příručka

#### Prepravné podmienky

- je zakázané slúchadlá hádzať alebo ich púšťať z výšky na zem.

- pokiaľ sa slúchadlá nachádzajú na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

- je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

#### Údržba:

- nevystavujte slúchadlá silným nárazom

- zaobchádzajte so slúchadlami opatrne.

- nepokladajte na slúchadlá žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť ich deformáciu.

- znečistenie membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku.

- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu slúchadiel

#### Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely,

ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalostí.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu

alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami: (1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

#### RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

## PL – Wibracyjnie słuchawki dla gracza Auroza 7.1 FPS - instrukcja obsługi

#### Właściwości:

1. Super miękkie nauszniki
2. Czuły mikrofon
3. Interfejs audio
4. Wyłączenie mikrofonu
5. Regulacja głośności
6. Włączenie/wyłączenie wibracji
7. Włączenie/wyłączenie podświetlenia

#### Dane techniczne

Wielkość głośnika: 40 mm

Czułość: 117 dB

Impedancja: 32 Ohm +/- 15%

Pasma przenoszenia: 20 - 20 000 Hz

Moc: 300 mW

Wymiary: 220 x 201 x 81 mm

Waga: 332 g +/- 15 g

Złącza: USB

#### Instalacja

1. Podłącz USB do portu USB w komputerze.

2. Instalacja zakończona.

3. Ustaw regulator głośności do pożądanego poziomu i zestaw słuchawkowy jest gotowy do użycia.

#### Rozwiązywanie problemów

1. *Dźwięk- bardzo słaby lub brak*

- upewnij się, że źródło dźwięku jest włączone